


# UT 8764A



Pos.	Teile-Nr.:	Bezeichnung	Menge
2	19015455	Leeraufrolle, komplett	1
3	19015456	Unterlegscheibe	1
4	19015457	Zylinderstift	1
5	19015458	Verstellbügel	1
6	19015459	Spannarm	1
7	19015460	Schraube	1
8	19015461	Einstellschraube	1
9	19015462	Feder	1
10	19015463	Vorspannstift (2)	2
11	19015464	Druckfeder	1
12	19015465	Führungsblatt	1
13	19015466	Schraube	1
14	19015467	Schutzhaube	1
15	19015468	Schraube	1
16	19015469	Mutter	1
17	19015470	Antriebsrolle	1
18	19015471	Gehäuse	1
19	19015472	Kugellager	1
20	19015473	Vorderer Rotordeckel	1
21	19015474	Distanzstück	1
22	19015475	Keil	1
23	19015476	Spannmutter	1

Pos.	Teile-Nr.:	Bezeichnung	Menge
24	19015477	Kugellager	1
25	19015478	Hinterer Rotordeckel	1
26	19015479	Zylinder	1
27	19015480	Rotorblatt (4)	4
28	19015481	Rotor	1
29	19015482	Betriebshebel	1
30	19015483	Vorspannstift	1
31	19015484	Ventil	1
33	19015486	O-Ring	1
34	19015487	O-Ring	1
35	19015488	Führilstößel	1
36	19015489	O-Ring	1
37	19015490	Ventilfeder	1
38	19015491	Deflektor	1
39	19015492	Luftanschluß	1
40	19015493	Schnappriegel	1
41	19015494	Feder	1
42	19015495	Vorspannstift	1
43	19015496	Vorspannstift	1
	19015497	6-kantschlüssel 4,0 (o. Abb.)	1
	19015498	6-kantschlüssel 1,5 (o. Abb.)	1