



Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge
1	19021000	Motorgehäuse	1
3	19021001	Luftanschluß	1
4	19021002	Deflektor	1
6	19021003	Sprengring	1
7	19021004	Gehäusedeckel	1
8	19021005	Schraube	2
9	19021006	Betriebsdrücker	1
10	19021007	Stift	1
1	19021008	Dichtung	1
12	19021009	Ventilschraube	1
13	19021010	O-Ring	1
14	19021011	Ventilfeder	1
15	19021012	Ventil	1
16	19021013	O-Ring	1
18	19021014	Ventilbuchse	1
20	19021015	Halter	1
21	19021016	Umsteuerbuchse	1
23	19021017	Umsteuerventil	1
24	19021018	Umsteuerfeder	1
25	19021019	Kugellager	2
27	19021020	Dichtung	1
28	19021021	Hinterer Rotordeckel	1
29	19021022	Zylinder	1
30	19021023	Rotor	1
31	19021024	Rotorblatt	5
32	19021025	Motorstift	1

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge
3	19021026	Vorderer Rotordeckel	1
34	19021027	Kugellager	1
35	19021028	Überwurfing	1
36	19021029	Zahnrad	1
37	19021030	Planetengetriebe	3
39	19021031	Planetengetriebe-Halter	1
39P	19021032	Stift	3
40	19021033	Distanzscheibe	1
41	19021034	Getriebespindel	5
42	19021035	Kugellager	1
43	19021036	Ritzel	1
4	19021037	Tellerrad	4
45	19021038	Winkelgehäuse	1
45P	19021039	Kappe	1
47	19021040	Sprengring	1
48	19021041	Gewindestpindel	1
49	19021042	Arretierkeil	1
50	19021043	Kugellager	1
51	19021044	Kugellagergehäuse	1
52	19021045	Sprengring	1
54	19021046	Schraube	1
5	19021047	Schraube	1
57	19021048	Unterlegscheibe	1
58	19021049	Bohrfutterschlüssel	1